CableCom

Hurtigmanual for XFTP Sat Lite

1	Trykk "Power"	Instrumentet starter opp.
2	Trykk "Memory"	Du får nå opp listen over kanaler lagret i minne.
3	Trykk "Enter"	Nå er du inne på kanalen du valgte og kan forandre instillinger. (se feltoversikten)
4	Trykk "Enter"	Nå kan du endre verdi/tekst på den linjen du trykte enter på.
5	Trykk "Enter""Enter"	Når du har trykt "Enter" 2 ganger er forandringene på linjen lagret og du kan bruke piltastene til å gå nedover til neste linje. Gjenta dette på alle linjer til alle instillinger er riktige for den kanalen du ønsker å lagre.
6	Trykk "C/S"	Nå kommer kanallisten opp igjen med en stjerne foran den plassen i listen du ønsker å lagre de nye instillingen på. Bla nedover list til den plassen du vil lagre på.
7	Trykk "Enter"	Nå lagres kanalen på den plassen du valgte og på skjermen ser du "Saving..."

Nettsider til hjelp:

http://www.lyngsat.com/packages/europe.html

http://www.telenorsat.com/broadcast/tv-radio-channel-listings/

Feltoversikt

Kanaldata

			Canal Digital 0,8 gr Vest Thor			*ViaSat 4.8 gr Øst Astra*		
1	**Name**	**Navnet du ønsker på kanalen.**	**NRK1**	**TV2**	**Discovery HD**	**NRK1**	**TV2**	**Viasat4**
2	LO	Local oscillator frequency, Lavbåndet 9750, Høybåndet 10600	9750	9750	10600	10600	10600	10600
3	F	Frekvensen på kanalen du ønsker å lagre (for eksempel 11372)	11372	11247	12015	12015	12092	11997
4	SR	Symbol Rate (for eksempel 24500)	24500	24500	30000	27500	27500	27500
5	LNB	Vertikal (13v) eller Horisontal (18v)	13v	13v	18v	13v	13v	13v
6	L	Grader satellitten ligger på (for eksempel 1.0) Ikke nødvendig, bare for oversikten i listen)	1.0	1.0	1.0	4.8.	4.8.	4.8.
7	22KHz	Off (lav for LO 9750 - Vertikal) - On (høy for LO 10600 - Horisontal)	Off	Off	On	On	On	On
8	Mode	Settes til "Auto"	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
9	FEC	Forward Error Correction - Settes til "Auto" (eller for eksempel 3/4)	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
10	Verify	Settes til Null eller se manualen	Null	Null	Null	Null	Null	Null